Оборудование фирмы REXTER

Грейфер для замены шпал RBS 20 HPX



Грейфер для замены шпал RBS 20 HPX для извлечения и замены балластных и бетонных (B55 / 58 или B70) железнодорожных шпал, а также деревянные или стальные шпалы разных форм и размеров. RBS 20 HPX с Балластным щитом и HPXdrive модулем идеально подходит для экскаваторов с рабочим весом 12 - 24.

Отличительные особенности и преимущества грейфера для замены шпал RBS 20 HPX

Эффективность: большой щит с ковшами очищает от балласта;

Затем шпала захватывается гидравлическим захватом и достается из своего места в балласте. Как только новая шпала установлена на место, щит выравнивает балласт. Рациональное использование;

Безопасность: специальный запорный клапан обеспечивает надежный захват - даже при падении давления;

Уменьшенный износ благодаря использованию высококачественной стали HARDOX;

Адаптер с болтовым креплением: верхняя подвеска для различных систем и БСМ;

HPXdrive: необслуживаемый привод без цилиндров с сменная оболочка;

Бесконечное вращение на 360 ° благодаря встроенному 15 т ротатору;

Регулируемая глубина погружения для большей гибкости (в зависимости от высоты шпалы);

3 балластных ковша с болтовым креплением, которые можно заменить за несколько минут.

Технические характеристики

Масса оборудования,кг:	1250
Масса экскаватора,т:	12-24
Длина захвата D,мм:	2800
Высота захвата C,мм:	1340
Ширина захвата E,мм:	1840
Рекомендованное давление открытия/закрытия,бар:	320
Требуемый поток открытия/закрытия,л/мин:	27-75
Рекомендованное давление вращения,бар:	350
Требуемый поток вращения,л/мин:	20-50
Раскрытие захвата A,мм:	270-570
Количество зажимов:	4
Вес захвата,кг:	2000

Как заказать грейфер для замены шпал

Для приобретения грейфера для экскаватора следует в окне "Запрос товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые Вам технические характеристики или модель грейфера.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru