Оборудование фирмы Atlas Copco

Транспортировочные колеса для Honda



Бензиновая виброплита Atlas Copco LF100 с двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с., центробежной силой 17 кН, скоростью передвижения 25 метров в минуту. По желанию, можно установить бак под воду емкостью 13 литров, который при помощи специальной системы орошения эффективно увлажняет асфальт, не давая асфальту прилипать к плите. Скругленные углы рабочей поверхности не оставляют следов. Специальная рукоятка с гашением вибраций, позволяет вращать плиту без особых затруднений на 360 градусов вокруг своей оси, что дает преимущество при работе в ограниченных пространствах и вблизи стен, колонн. Также в качестве опции доступен специальный резиновый коврик для мощения тротуарной плитки и транспортировочные колеса.

Технические характеристики

Рабочий вес, кг:	95
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	500x595
Центробежная сила, кН:	17
Амплитуда, мм:	0,9
Частота, Гц:	95
Скорость движения, м/мин:	25
Модель двигателя:	Honda GX160
Тип стартера:	Ручной реверсивный
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	4,1 / 5,5
Расход топлива, л/ч:	1,2
Объем топливного бака, л:	3,6
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²:	6,0
Вибрация на руки оператора, рукоять LOW-WIB, м/с²:	1,3
Уровень звукового давления, дБ(А):	93

Преимущества

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен. Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана. Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня. Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности. В качестве опции предлагается 13-литровый бачок для воды с легкодоступным клапаном и большой надежной крышкой, ускоряющей процесс заполнения. Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию.

Каталоги запчастей виброплит Atlas Copco

Инструкция по эксплуатации для виброплиты Atlas Copco LF 100

Каталог запасных частей для виброплиты Atlas Copco LF100

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация